

Steuerung der Kühltruhe im Verkaufsraum:

Das Display zeigt im Normalbetrieb die in der Truhe erreichte Temperatur. Dabei ist das linke Steuerelement logischerweise für den linken Truhenteil, das rechte für den rechten Truhenteil. Beide Teile sind getrennt regelbar.

Der gelbe Schalter läßt das Aggregat auf Dauerbetrieb laufen, was nur nach dem Abtauen sinnvoll ist, um möglichst schnell wieder auf Gefriertemperatur zu kommen. Für den Betrieb reichen -21 bis -23°C völlig aus; damit haben wir noch einen gewissen Sicherheitsspielraum. Die vorgeschriebene Gefriergutlagertemperatur beträgt -18°C .

Neben dem Anzeigeelement hat es mehrere Folientaster. Links unten befindet sich der Taster „Set“, mit dem die einprogrammierte Temperatur abgerufen werden kann. Rechts oben und unten sind die Tasten zum Verstellen der programmierten Temperatur (Pfeilchen nach oben bzw. nach unten). Ganz abschalten kann man die Truhe nur durch Trennen vom Stromnetz.